

Zo Bepaal je de Breedte en Hoogte.

Volg onze gedetailleerde instructies voor een probleemloze montage en installatie van uw glazen schuifwand.

■ Breedte meten

Meet de totale opening van binnenkant staander, tot binnenkant staander op 3 punten: bovenaan, middenin en onderaan. Door de kleinste maat van deze 3 te gebruiken weet u zeker dat de wand past, gezien de staanders niet altijd recht zijn. Er mag maximaal 3 cm verschil in zitten, anders dienen de staanders worden uitgevuld.

■ Werkhoogte meten

Meet vanaf de vloer tot de bovenzijde van de opening op 3 punten. U meet de maat van het complete systeem, van ondergrond tot onderkant bovenbalk. Onze glasplaten zijn altijd 100 millimeter korter dan de werkhoogte. We hanteren hierbij een marge van 30 millimeter waarin geplaatst kan worden.

■ Ondergrond controleren

Leg een lange waterpas langs de hele lengte van de plek waar de schuifwand komt. Controleer meerdere punten zodat je zeker weet dat het oppervlak overal gelijk ligt. (Er mag maximaal 0,5 tot 1,0cm verloop in de ondergrond zitten. Dit verschil kan doormiddel van de stelwielen eruit gesteld worden)

■ Andere obstakels

Steken de poeren aan de onderkant van de staander uit? Dan dient deze ruimte uitgevuld te worden, zodat de u-zijprofielen recht tegen de staander aan gemonteerd kunnen worden. (Meet de breedte nogmaals goed na, na het uitvullen van de staanders).

Zitter er schoren waar de u-zijprofielen dienen te komen? De schoren dienen weggehaald te worden voor het plaatsen van de schuifwand. Als de schoren er voor de sier tussen zijn gezet, dan mogen ze eruit blijven. Als de schoren er tussen zitten voor de stabiliteit van de overkapping, kunnen de schoren na de montage van de glazen schuifwand, weer terug geplaatst worden aan de voor of achterzijde van de u-zijprofielen.

■ Controle

Gebruik de kleinste breedte voor de juiste pasvorm.

Zorg ervoor dat de ondergrond waterpas is.

Zorg ervoor dat de staanders zijn uitgevuld tot gelijk met de poer.

Werkhoogte en Benodigde Hoogtemaat Comfort systeem

Marge hoogtes	Benodigde hoogtemaat
1970 – 2010 mm	2000 mm
2020 – 2060 mm	2050 mm
2070 – 2110 mm	2100 mm
2120 – 2160 mm	2150 mm
2170 – 2210 mm	2200 mm
2220 – 2260 mm	2250 mm
2270 – 2310 mm	2300 mm
2320 – 2360 mm	2350 mm
2370 – 2410 mm	2400 mm
2420 – 2460 mm	2450 mm
2470 – 2510 mm	2500 mm
2520 – 2560 mm	2550 mm
2570 – 2610 mm	2600 mm
2620 – 2660 mm	2650 mm
2660 – 2710 mm	2700 mm

Werkhoogte en Benodigde Hoogtemaat Deluxe systeem

Marge hoogtes	Benodigde hoogtemaat
1980 – 2020 mm	2000 mm
2030 – 2070 mm	2050 mm
2080 – 2120 mm	2100 mm
2130 – 2170 mm	2150 mm
2180 – 2220 mm	2200 mm
2230 – 2270 mm	2250 mm
2280 – 2320 mm	2300 mm
2330 – 2370 mm	2350 mm
2380 – 2420 mm	2400 mm
2430 – 2470 mm	2450 mm
2480 – 2520 mm	2500 mm